



Voorwaarden

Radiator vervangen

Algemeen

- Het vervangen van een radiator moet vakkundig worden uitgevoerd. De nieuwe radiator moet veilig worden aangesloten en minimaal hetzelfde verwarmingsvermogen hebben als de oorspronkelijke radiator.
- Heeft uw woning blokverwarming? Dan mag u de radiator niet zelf vervangen of verwijderen.

Bouwkundige en veiligheid technische aspecten

- De radiator moet op de juiste plaats worden opgehangen.
- Bij het bepalen van de hoogte geldt:
- de beugels moeten voldoende boven de vloerplint uitkomen;
- tussen de bovenkant van de radiator en de onderkant van de vensterbank moet minimaal 50 millimeter ruimte blijven (bij voorkeur 100 millimeter).
- Gebruik alleen beugels die geschikt zijn voor het type radiator. De bevestigingsmaterialen moeten sterk genoeg zijn om het gewicht van de met water gevulde radiator te dragen.
- De radiator moet waterpas worden opgehangen.
- Monteer de radiatorkranen voordat de leidingen worden aangelegd.
- De nieuwe radiator mag geen lager verwarmingsvermogen hebben dan de oorspronkelijke radiator.

Onderhoudstechnische aspecten

- U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de radiator.

Toestemming

Voor het vervangen van een radiator is vooraf toestemming van Dunavie nodig. U vraagt deze toestemming aan via de website van Dunavie. Bij het beëindigen van de huur hoeft u de radiator niet te verwijderen, mits deze goed is onderhouden.