

# Testen en onderhouden rookmelder – type ASD-10Q

Hieronder vindt u een uitleg over uw rookmelder(s).

1. Deze rookmelder heeft een vaste batterij, de batterij kan niet worden verwijderd.
2. Normale situatie: Rode led lampje knippert 1 x per 4-5 minuten.
3. Signalen :
  - 3 x piepsignaal elke 40 seconden: rookmelder is vervuild.
    - >> Maak de rookmelder schoon.
  - 1 x piepsignaal elke 40 seconden: batterijspanning probleem.
    - >> Neem contact op met Dunavie om de rookmelder te laten vervangen.
4. Belangrijk: Regelmatig onderhoud.  
Onderhoud = 1 x per maand stofzuigen van de openingen van de rookmelder.  
En 1 x per maand 5 seconden op testknop drukken. Het testen van de rookmelder kan alleen plaatsvinden als de rookmelder geactiveerd is. Dit betekent dat de rookmelder op de bodemplaat bevestigd moet zijn.
5. Belangrijk: lees bijgeleverde gebruiksaanwijzing voor aanvullende informatie.

**LET OP: Bewaar deze gebruiksvorschriften in uw meterkast!**

## Testen van uw rookmelders:

Voor een goede werking van de rookmelder(s) in uw woning is het noodzakelijk deze regelmatig te testen. Druk hiervoor de testknop in (zie foto) en houd deze 5 seconden vast. Doe dit bij iedere melder. Geeft de melders geen alarm maak dan de melders goed schoon (zie hieronder) en herhaal de test.



## Reinigen van uw rookmelders:

Rookmelders zijn gevoelig voor stof. Ter voorkoming van ongewenst alarm is het noodzakelijk de melder(s) minstens 1 x per maand uit te zuigen. Gebruik hiervoor de stofzuiger met het zachte borstelgedeelte (zie foto). Daarnaast kunt u de rookmelder(s) regelmatig afstoffen. U mag de rookmelder(s) niet schilderen.

